

Procedure for nedlukning af Vand i haverne.

d. 10 November 2011

I forbindelse med nedlukning af haverne og udluftning af vandledninger til huset skal følgende procedure udføres.

1. Ude i målerbrønden

Drej grebet først på vandværkssiden – hermed lukkes for vandet fra forsyningen.

Dernæst på hussiden – så åbnes cykelventilen ved vandmåleren.

2. Åbn hanerne i køkken, toilet og bad, så vandet løber ud i afløbet eller til målerbrønden.

3. Der kan nu med fodpumpe eller kompressor fyldes luft i systemet.

4. Det tager flere minutter, fordi vandvarmere evt. skal tømmes!

VIGTIGT! Når der ikke løber mere vand ud (kontrollér målerbrønden), lukkes alle haner i køkken og bad igen - så undgås oversvømmelseskader, hvis der ved et uheld åbnes i målerbrønden.

Tøm cisternen, og fyld derefter en lille håndfuld salt i toilettet.

Tap vand af vaske- & opvaskemaskine.

5. Ude

Udvendig aftapningshane på væggen lukkes.

6. Cykelventil lukkes igen efter systemet er tømt, så det sikres, at der ikke kommer grundvand til systemet.

Med venlig hilsen

Peter Hartvig

Hartvig Consult Aps.