

# A/H Tjørnebjerg

Foto 1



Foto 2



Foto 3



## Hvorfor er det en god ide at tømme rørene for vand for vinteren?

For at undgå frostsprængninger er det vigtigt at tømme rørene for vand inden frosten kommer, derved er der mindre risiko for frostsprængte rør, vandskader og stort vandforbrug/spild.

Husk også at se efter udendørs haner og vandslanger, som måske skal fjernes.

## Sådan lukker du for vand til huset og får tømt rørene.....

1. Tag målerbrønddækslet af.
2. **Se foto 1 – rød markeret ring.** Luk for "vand ind fra vejen" ved at dreje **med uret** på håndtaget.
3. Sluk for strømmen til vandvarmeren. Åben alle vandhaner og træk i toiletet. Husk at tømme din vandvarmer af.
4. **Se foto 2 – gul markeret ring.** Messinghætten skrues af **mod uret**. Læg den i væk i afstand fra målerbrønden, så den ikke forsvinder ned i bunden af brønden.
5. **Se foto 3 – pink markeret ring.** Under messinghætten sidder en lille cykelventil, hvor vandet fra rørene i huset kan løbe ud. Demonter ventilen, læg den til side og lad vandet løbe ud i brønden.
6. Alternativt kan kompressor bruges til at puste vandet ud af rørene. Dette kan gøres begge veje. Altså både fra cykelventilen eller fra huset.
7. Når alt vand er tappet af monteres "cykelventilen" igen. Luk ventilen og sæt messinghætten på igen. Afslut med at lægge målerbrønddæksel på igen.