

Undgå en stoppet kloak.

Der er som regel ingen tvivl når kloakken er stoppet.

Det kan f.eks. være:

Ved vaske og gulv afløb vil de første tegn typisk være at afløbene begynder at 'klukke'

Det tager længere tid at tømme vasken end normalt

Vandet stiger op af afløbet, når man tager bad, vasker tøj etc.

Hvis toilettet er ved at stoppe, ses det typisk ved at vandet stiger opad, når man trækker ud, eller ved at vandstanden i toilettet står højere end normalt og kun langsomt synker igen

Alle ovennævnte forhold er tegn på en forstoppelse eller en begyndende forstoppelse.

Man kan selv hjælpe med til at undgå dette.

Pas på hvor der spares, sørg for at der skylles rigtigt ud.

Toiletter med 2 skyl, (typisk 3 og 6 liter) bør benyttes med omtanke.

Hvor der er papir med i udskylningen skal man ALTID bruge det store skyl.

Hvis kun det lille skyl bruges kan papiret sætte sig i røret da vandet "løber hurtigt forbi", og med mange gentagelser vil der kunne danne sig en prop.

Undgå at bruge toiletskyl til ble'er, bind, papirhåndklæder eller andet i denne kategori.

Afløbsrens kan ikke anbefales da det kan skade mere end gavne.

Hvis det bruges, så bliver det der sidder fast helt hårdt, og kan ikke skylles bort - her skal der prof. hjælp til.

Røret skal renses af en slamsuger og det bliver jo dyrere end inden man brugte afløbsrens.

m.v.h.